

K U R Z B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

UVA 300/600

Das Dauerleuchten der LED der Taste Abfrageplatz  weist den Teilnehmer darauf hin, daß ein kommender Externruf bei ihm zuerst signalisiert wird.

Internverbindungsaufbau

Bedienung

- Hörer abheben
- Betätigen einer der Interntasten (①② ③④ , rechte Tastatur, mittlere Spalte) des gewünschten Teilnehmers
- Auflegen des Hörers

Funktion

Für die Dauer des Tastendruckes ertönt beim rufenden Teilnehmer ein Piepton und beim gerufenen Teilnehmer dessen Wecker.

Abbruch der Internverbindung

Externverbindungsaufbau

Bedienung

- Hörer abheben
- Betätigen einer der Externtasten (1,2,3, rechte Tastatur, rechte Spalte)
- Wahl der Rufnummer durch Betätigen der Zifferntasten der linken Tastatur
- Auflegen des Hörers

Funktion

kein Wählzeichen hörbar

Wählzeichen hörbar

Entsprchende LED der Externtaste leuchtet dauernd.
Externtasten 1 und 2 immer bei Teilnehmeramtsberechtigung belegbar.

-

Abbruch der Externverbindung;
LED der belegten Externtaste verlischt.

Bedienung

- Betätigen der Sonder-taste "S" der rechten Tastatur

- Betätigen der Raum-rückfrage-taste 

Wiederholtes Betätigen der Raumrückfrage-taste

- Betätigen der Erdtaste (linke Taste unterhalb des Anzeigetableaus)

Funktion

Wahlwiederholung mit automatischer Belegung der zuvor über Extern-taste 1,2 oder 3 belegten Extern-leitung.

Abschalten des eigenen Mikrofons; LED dieser Taste leuchtet dauernd;

Mikrofon ist wieder eingeschaltet und die LED verlischt.

- Übernahme von vermittelten Gesprächen aus einer Erstneben-stellenanlage, an die die UVA 300 angeschlossen ist.
- Ermöglicht bei Türsprechstellen-betrieb für die Dauer des Erd-tastendruckes das Sprechen mit dem Türsprechteilnehmer.

Weitere Hinweise zum Verbindungsaufbau des UVA Vorzimmerendgerätes 601

Bedienung

- Betätigen der rechten Taste unterhalb des Anzeigetableaus

- Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher

- Betätigen der mitt-leren Taste unterhalb des Anzeigetableaus und anschließendes Auflegen des Hörers

Hörer wird zuerst aufgelegt

Funktion

Aufbau einer Intern- oder Extern-verbindung bei aufgelegtem Hörer.

Gespräch kann nach Abnehmen des Hörers geführt werden.

Abbruch der Verbindung

Piepton macht darauf aufmerksam, daß noch die mittlere Taste unterhalb des Anzeigetableaus betätigt werden muß, damit ein weiterer kommender Ruf entgegen-genommen werden kann.

Vom Anwender vor Installation der Vermittlungsanlage auszufüllen

		Sperrnummernzuordnung (BA 2)			
Zimmer - Nr.:		1	2	3	4
Teilnehmer :					
Sperrnummerneingabe (BA 1) (max. 4 Stellen)					
1:	-----				
2:	-----				
3:	-----				
4:	-----				
5:	-----				
6:	-----				
7:	-----				
8:	-----				
Anrufschutzberechtigung (BA 3)					
Extern- leitungs- betriebs- art (BA 4)	comm. u. gehend. Externgespräch				
	nur gehendes Externgespräch				
	Nebenanschluß- leitung				
Amtsberechtigung (BA 5)					
Rufzuschaltungsreihenfolge (BA 6)					
Sonder- tasten- funktionen (BA 7)	Wahlwiederholung mit Externleitungsbelegung				
	Taste				
	Schalter				
Zuweisen kommend. Extern- spräche (BA 8)	automatisch				
	manuell				
Berechtigung für Abfrage- platzumschaltung (BA 9)					
Zuordnung der separaten Extern- leitungen (BA 10)	1. Zustand				
	2. Zustand				

Wichtiger Hinweis zur Tastaturbedienung !

In diesem Fernsprechapparat wurde eine Folienflachtastatur mit einem nicht spürbaren (0,1 mm) Tastenhub eingesetzt. Damit Sie sicher damit umgehen können, wird jede wirksame Tastenbetätigung durch einen Quittungston bestätigt und die eingetastete Ziffer im Display sichtbar. In der Gewöhnungsphase ist diese Kontrolle erforderlich, da Sie bei zaghafter Tastenbetätigung gegebenenfalls versehentlich zweimal die gleiche Ziffer eingeben könnten.

Betätigen Sie die Folienflachtasten daher

kurz und betont,

die Tastatur ist robust.