

Wichtiger Hinweis zur Tastaturbedienung !

In diesem Fernsprechapparat wurde eine Folienflachtastatur mit einem nicht spürbaren (0,1 mm) Tastenhub eingesetzt. Damit Sie sicher damit umgehen können, wird jede wirksame Tastenbetätigung durch einen Quittungston bestätigt und die eingetastete Ziffer im Display sichtbar. In der Gewöhnungsphase ist diese Kontrolle erforderlich, da Sie bei zaghafter Tastenbetätigung gegebenenfalls versehentlich zweimal die gleiche Ziffer eingeben konnten.

Betätigen Sie die Folienflachtasten daher
k u r z und b e t o n t ,
die Tastatur ist robust.