

## H I N W E I S :

Die Darstellung der Erdtaste in der Bedienanleitung entspricht nicht dem Entwicklungsstand. Sie ist als Folienflachtaste im Bezeichnungsfeld integriert. Jede Betätigung des Gabelumschalters hat mindestens 1 s lang zu erfolgen! Ein optischer Ruf (LED) ist nicht realisiert. Beim Lautstärkeregler im Handapparat ist die Einstellrichtung (laut-leise) vertauscht.

2031.585-02099 'c'