


ANLAGE 3


Wand-
gehäuse




3
(auf der Grund-
leiterplatte hinter
der Gehäuseschale)

UVA Vorzimmer-
endgerät 601

(FA APART 2510 mit
integriertem VZM 601)



LCD-
Tableau



Transverter TRV 600

Erläuterung der Bedienelemente

WANDGEHAUSE

<u>Lfd.-Nr.</u>	<u>Symbol</u>	<u>Erläuterung</u>
1		Betriebskontrollschalter EIN/AUS-Schalter
2		Signal für Betriebsbereitschaft grüne LED
3	S 70	Kleinschalter für Umschaltung Telefonbetrieb/Programmierbetrieb

LINKE TASTATUR DES UVA VORZIMMERENDGERÄTES 601

4	0 bis 9	Zifferntasten
5		Taste für Gesprächszeit
6		Taste für Speicher
7		Taste für Merken
8		Taste für Kurzwahl
9	#	Taste für die Wahlwiederholung
10	*	Taste für die Wahlpause

RECHTE TASTATUR DES UVA VORZIMMERENDGERÄTES 601

<u>Lfd.-Nr.</u>	<u>Symbol</u>	<u>Erläuterung</u>
11		Trenntaste
12		Tasten für Internleitungen 1 bis 4
13	1 2 3	Tasten für Externleitungen 1 bis 4
14		Raumrückfrage
15		Zeugenzuschaltung/Konferenz (ZK-Taste)
16		Abfrageplatzumschaltung
17	S	Sondertaste

Im Programmierbetrieb haben die Lfd.-Nummern 11 bis 17 gemäß der Betriebsarten 1 bis 10, Abschn. 1.3.4., unterschiedliche Funktionen.

TASTATUR DES TABLEAUS DES UVA VORZIMMERENDGERÄTES 601

